



Hultafors

Návod na používání sekery HULTAFORS a její údržbu

Použití sekery

Výběr správné sekery:

- Vyberte sekeru vhodnou pro daný účel – malé sekery na lehké práce (kempování, sekání menších kusů dřeva) a větší sekery pro kácení stromů či štípání dřeva.

Bezpečnost při práci:

- Vždy noste ochranné vybavení, zejména rukavice a pevnou obuv.
- Sekejte pouze v dobře osvětleném prostoru s dostatkem prostoru okolo sebe.
- Postavte se s nohama pevně na šířku ramen a vždy sekejte od sebe.
- Dbejte na to, aby násada sekery byla suchá a čistá, aby nedošlo ke sklouznutí.
- Nepoužívejte sekeru, pokud je poškozená (např. prasklá násada nebo tupé ostří).
- Nikdy nebouchejte do sekery jiným nástrojem a nepoužívejte sekeru jako palici. Pouze štípací sekery HULT a KLY, slouží i k použití jako palice k zaražení klínu do špalku.

Technika sekání:

- **Pro štípání dřeva:** Umístěte poleno na stabilní povrch. Zvedněte sekeru nad hlavu a udeřte do středu polena, přičemž využijte celou váhu sekery.
- **Pro kácení stromů:** Strídejte údery z levé a pravé strany pod úhlem, abyste vytvořili klínový zářez.
- **Pro odvětvování:** Použijte menší úhel a kratší údery, abyste odstranili větve bez přerušování toku práce.

Údržba sekery

Ostření sekery:

- Pravidelně kontrolujte ostrost ostří. Ostří by mělo být ostré, aby efektivně pronikalo dřevem.
- Použijte brusný kámen k pravidelnému broušení. Sekery s jemným ostřím (řada **PREMIUM**) potřebují ostření méně často, zatímco sekery s hrubším ostřím (řada **AGDOR**) vyžadují častější údržbu.
- K ostření použijte **brusný kámen pod úhlem cca 25°** a bruste obě strany ostří rovnoměrně.
- Dávejte pozor, aby sekera nebyla při broušení příliš zahřátá. Pokud se část sekery zbarví do modra, znamená to, že byla odstraněna její temperovaná (zakalená) zóna a sekera již nebude tak odolná proti opotřebení.

Údržba násady:

- Dřevěné násady je vhodné pravidelně ošetřovat lněným olejem, aby byly chráněny proti vlhkosti a praskání. Použijte hadřík, naneste olej a nechte násadu nasáknout, poté otřete zbylý olej.
- Zkontrolujte, zda je násada pevně připevněna k hlavě sekery. Pokud je uvolněná, může být nebezpečné sekeru používat.

Ochrana hlavy sekery:

- Po použití sekery vždy osušte, aby nedošlo k rezavění. Pokud sekera zrezaví, můžete ji očistit jemným brusným papírem.
- Pravidelně nanášejte ochranný olej na hlavu sekery, zejména na čepel, abyste zabránili korozi.

Skladování sekery:

- Skladujte sekeru na suchém místě, kde nebude vystavena vlhkosti.
- Pro bezpečné uložení použijte ochranné kožené pouzdro nebo kryt na čepel.

Kontrola opotřebení:

- Pravidelně kontrolujte sekeru, zda nedošlo k poškození násady, hlavy nebo ostří. Pokud zjistíte poškození, sekeru nepoužívejte, dokud není opravena nebo vyměněna.